

データをラクラク  
自動バックアップ

150071-01

本製品とDVD-RAMメディアを組み合わせることで、「オートバックアップ機能」が利用できます。  
ドライブにメディアを挿入するだけで自動的にバックアップが始まりますので、頻繁にバックアップを行う際などに便利です。

以下の手順を始める前に、以下の環境を確認してください。

- 本製品(DVDドライブ)
- [DVD-RAMドライブ]、[仮想ディスクフォーマット]、[仮想ディスクライブラリ]
- DVD-RAMメディア
- (セットアップガイドに従ってあらかじめインストールしてください。)

**注意** 以下の手順を行う際には全てのアプリケーションを終了してください。

## バックアップ手順

## 1.メディアをフォーマットする

バックアップに使用するDVD-RAMメディアはあらかじめ専用のフォーマットを行います。


- 1 本製品をパソコンに接続します。
- 2 DVD-RAMメディアを本製品に挿入します。
- 3 DVD-RAMメディアをオートバックアップ専用メディアとしてフォーマットします。

①「マイコンピュータ」にあるドライブのアイコンを右クリックします。


■Windows XPの場合



■Windows 2000/Meの場合




②表示されたメニューの中から「仮想ディスクフォーマット」をクリックします。



③「仮想ディスクフォーマット」ウィンドウで「フォーマット形式」の中から「オートバックアップ」を選択し、「開始」をクリックします。




④フォーマットの確認ウィンドウが表示されますので「はい」をクリックします。  
DVD-RAMの中に必要なデータが入っている場合には、ハードディスクや他のメディアにバックアップしてください。



「はい」をクリックするとフォーマットを開始します。  
(フォーマットには約15分かかります。(2倍速対応メディア使用時))

⑤フォーマットが終了すると、自動的にトレイが開いて、以下のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。



⑥「閉じる」をクリックして「仮想ディスクフォーマット」ウィンドウを閉じます。



以上でバックアップに使うDVD-RAMメディアのフォーマットは完了です。

2.バックアップ設定を  
行う(1回目のバックアップ時)

初めてバックアップを行う際には、バックアップするデータ等を設定する必要があります。

- 1 本製品に1でフォーマットしたバックアップメディアを挿入します。
- 2 「新規バックアップジョブ作成ウィザード」が表示されますので「フォルダを追加する」又は「ファイルを追加する」をクリックして、バックアップするデータを選択します。



【フォルダを追加する】  
フォルダ単位でバックアップを行う場合には、このボタンをクリックしてフォルダを指定します。


【ファイルを追加する】  
ファイル単位でバックアップを行う場合には、このボタンをクリックしてファイルを指定します。

【リストから削除する】  
リストにあるフォルダやファイルを選択してこのボタンをクリックすることで、一旦追加したファイルやフォルダを削除することができます。

バックアップするデータを全て選択したら、「次へ」をクリックします。

**注意** 一旦バックアップの設定を行うと、変更することはできません。設定を変更する場合には、再度フォーマットを行ってください。

③ バックアップのオプションを選択します。



【フルバックアップ】  
毎回全てのデータをバックアップします。

【差分バックアップ】  
既にバックアップしてあるデータと照合して、変更のあったデータのみバックアップします。

バックアップの方法を選択して、「次へ」をクリックします。

④ バックアップの設定(ジョブ)に名前を付けます。  
名前を入力したら、「次へ」をクリックします。

⑤ EasySaverが起動します。  
画面上部にある「バックアップ」ボタンをクリックして、バックアップを開始します。バックアップが完了すると、自動的にトレイが開きます。




以上で1回目のバックアップが完了しました。

## 3.自動バックアップを行う(2回目以降のバックアップ)

一度バックアップの設定を行うと、以降はバックアップメディアを挿入するだけで自動的にバックアップが始まります。

- 1 本製品にバックアップメディアを挿入します。
- 2 メディアを認識するとオートバックアップ確認ウィンドウが表示されます。10秒後にバックアップの設定に従って自動的にバックアップを開始します。
- 3 バックアップが終了すると、自動的にトレイが開きます。  
以上でバックアップが完了しました。




裏へ続く ➡

## リストア(復元)手順

●ここではDVD-RAMメディアにバックアップしたデータを元に戻す手順について説明します。  
(一部のフォルダのみをリストアすることも可能です。)

- 1 バックアップメディアを本製品に挿入します。
- 2 メディアを識別すると、以下の画面が表示されますので、「実行しない」をクリックします。



③ EasySaverが起動します。  
画面上部にある「リストア」ボタンをクリックします。




④ データをリストアしたいフォルダやファイルを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。




⑤ リストアする日時(バックアップした日時)を選択して「完了」をクリックします。

⑥ リストアが開始されます。

既にリストア先にファイルが存在する場合には、上書きを確認するウィンドウが表示されます。上書きする時には「はい」を、以降全てのファイルを上書きする時には「すべて上書き」を、上書きしない時には「いいえ」をクリックします。  
また「キャンセル」をクリックすると、リストア作業を中止することができます。



⑦ リストアが正常に終了すると、以下のメッセージが表示されます。右上のボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。



⑧ 自動的にトレイが開きます。  
以上でリストアが完了しました。

## こんなときには

**Q** オートバックアップ専用メディアを挿入してもEasySaverが立ち上がらないようにするには？

**A** shiftキーを押しながらメディアを挿入することで、EasySaverが立ち上がらないようにすることができます。

**Q** オートバックアップ専用メディアを再フォーマット(または別の形式にフォーマット)するには？

**A** shiftキーを押しながらメディアを挿入した後に、再フォーマット(または別の形式にフォーマット)してください。